

## Download de Tydom-applicatie:

- In de Apple Store voor iPhone, iPad of iPod touch-apparaten vanaf IOS 9.0 en hoger.
- In de Play Store voor Android-apparaten vanaf Android 4.1

Zorg ervoor dat je een of meer compatibele apparaten hebt met Tydom. Controleer of de tekst 'Tydom ready' op de verpakking van het product staat, of dat het apparaat in de cataloguslijst 'Een apparaat toevoegen' in de Tydom-applicatie staat.

Om uw huis te configureren, autoriseert u uw Tydom-applicatie om uw GPS-positie en uw fotoapparaat te gebruiken.

2. Toegang tot de functies van de app in detail:

### **VOEG EEN HUIS TOE**

### **VOEG EEN APPARAAT TOE**

### **PERSONALISEER HOE UW APPARATEN WORDEN WEERGEGEVEN**

### **MAAK EEN SCENARIO**

### **VOEG EEN FOTO TOE**

### **MAAK GROEPEN**

### **CONTROLEER UW APPARATEN**

### **PROGRAMMEER ATMOSFEER VOOR JE DAGELIJKSE MOMENTEN**

#### **VOEG EEN HUIS TOE**

Zodra uw Tydom-gateway is geïnstalleerd, moet u inloggen op uw gateway wanneer u de applicatie voor het eerst opstart.

Open de Tydom-applicatie en tik vervolgens op het menupictogram linksboven in het scherm om de instellingen te openen.

Tik op de regel 'Mijn huizen'.

Tik op 'Een huis toevoegen'.

U kunt uw huis een naam geven. Bijvoorbeeld 'Hoofdhuis' of de naam van de stad.

Voer de ID in als deze niet vooraf is ingevuld. De ID komt overeen met de 6 laatste tekens van het MAC-adres dat op de achterkant van uw TYDOM Gateway staat. Bijvoorbeeld '00801E'.

Definieer een wachtwoord om de toegang tot uw apparaten te beschermen door op 'Wachtwoord' te tikken.

Tik nadat de informatie is ingevoerd op 'Toevoegen'. Uw applicatie is verbonden met de Tydom-gateway.

Als je de instellingen wilt wijzigen die zijn ingevoerd tijdens het maken van het huis, tik je op het pictogram

linksboven om toegang te krijgen tot de instellingen en tik je op 'Mijn huizen'. De naam van uw eerder gemaakte huis wordt weergegeven. Door op de naam te tikken, krijgt u toegang tot een scherm dat de naam kan wijzigen, het wachtwoord kan wijzigen, evenals toegang tot de functies 'Vervang Tydom' en verwijderen.

#### **VOEG EEN APPARAAT TOE**

Maak om te beginnen uw verbonden huis, voeg rolluiken, verlichting, thermostaten, een alarm en andere Tydom-compatibele apparaten toe. Voordat u een apparaat toevoegt, moet u ervoor zorgen dat het is aangesloten.

Open de Tydom-applicatie en tik vervolgens op het menupictogram linksboven in het scherm om de instellingen te openen.

Tik op de regel 'Mijn apparaten'.

Tik op 'Een apparaat toevoegen'.

De lijst met apparaten wordt weergegeven.

Selecteer een apparaat in de lijst.

Als je bijvoorbeeld een rolluik wilt toevoegen, tik je op de lijn 'Rolluiken'. Selecteer vervolgens het apparaat om verbinding te maken met Tydom in de weergegeven lijst.

Volg de tutorial stap voor stap naar de laatste en tik vervolgens op 'Associate'.

Wanneer uw apparaat is gekoppeld, wordt het weergegeven in de lijst 'Mijn apparaten' en kunt u het vervolgens personaliseren.

## **PERSONALISEER HOE UW APPARATEN WORDEN WEERGEGEVEN**

U kunt de details van het apparaat wijzigen, zoals de naam, het pictogram, of het als favoriet toevoegen aan het startscherm.

Open de Tydom-applicatie en tik vervolgens op het menupictogram linksboven in het scherm om de instellingen te openen.

Tik op de regel 'Mijn apparaten'.

Selecteer het gewenste apparaat.

Je kunt de naam van je apparaat wijzigen.

Selecteer een pictogram om het te onderscheiden van een ander vergelijkbaar apparaat.

Favorieten worden gebruikt voor snelle toegang om uw apparaat vanaf de startpagina te bedienen.

De geavanceerde opties verbergen de functies lokaliseren, associatiemodus, verbergen en verwijderen.

De functie 'Verbergen' wordt gebruikt om een apparaat niet weer te geven in de lijst van het bedieningsgedeelte. Het product wordt dan slechts een repeater en is niet meer te bedienen.